



打开 atomsk.exe 所在文件夹

把 Ag10Cub10t.xyz 放到上述文件夹中


输入命令 把 xyz 格式转化成 Imp 格式



```
管理员: Git CMD
C:\Users\li ke>cd C:\Users\li ke\Desktop\data
C:\Users\li ke\Desktop\data>atomsk Ag10Cub10t.xyz Imp
```




打开文件后发现模型没有位于中心位置




修改文件坐标

修改前的坐标如下图




修改后的坐标如下图




The screenshot shows a text editor window titled "Ag10Cub10t_1.lmp". The file content is as follows:

```
1 # 12345.00
2
3 3829 atoms
4 1 atom types
5
6 -17.750000043589 17.750000043589 xlo xhi
7 -17.750000043589 17.750000043589 ylo yhi
8 -17.750000000000 17.750000000000 zlo zhi
9
10 Masses
11
12 1 107.86820000 # Ag
13
14 Atoms # atomic
15
16 1 1 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
17 2 1 0.000000000000 1.700000000000 1.700000000000
18 3 1 1.700000000000 0.000000000000 1.700000000000
19 4 1 0.000000000000 -1.700000000000 1.700000000000
20 5 1 -1.700000000000 0.000000000000 1.700000000000
21 6 1 0.000000000000 1.700000000000 -1.700000000000
22 7 1 1.700000000000 0.000000000000 -1.700000000000
23 8 1 0.000000000000 -1.700000000000 -1.700000000000
24 9 1 -1.700000000000 0.000000000000 -1.700000000000
25 10 1 1.700000000000 1.700000000000 0.000000000000
26 11 1 1.700000000000 -1.700000000000 0.000000000000
27 12 1 -1.700000000000 -1.700000000000 0.000000000000
28 13 1 -1.700000000000 1.700000000000 0.000000000000
29 14 1 0.000000000000 5.100000000000 5.100000000000
30 15 1 5.100000000000 0.000000000000 5.100000000000
31 16 1 0.000000000000 -5.100000000000 5.100000000000
32 17 1 -5.100000000000 0.000000000000 5.100000000000
33 18 1 0.000000000000 5.100000000000 -5.100000000000
34 19 1 5.100000000000 0.000000000000 -5.100000000000
35 20 1 0.000000000000 -5.100000000000 -5.100000000000
36 21 1 -5.100000000000 0.000000000000 -5.100000000000
37 22 1 5.100000000000 5.100000000000 0.000000000000
38 23 1 5.100000000000 5.100000000000 0.000000000000
```

修改坐标后



in 文件



```
1 #初始模拟系统设置
2 units metal
3 boundary s s s
4 atom_style atomic
5
6 #读取模型
7 read_data Ag10Cub10t.lmp
8 mass 1 107.8682
9
10 #定义相互作用势
11 pair_style eam/alloy
12 pair_coeff * * PdAgH_HybridPd3Ag.eam.alloy.txt Ag
13
14 #能量最小化
15 minimize 1.0e-12 1.0e-12 10000 10000
16
17 #定义输出信息
18 thermo 10
19 thermo_style custom step temp etotal lx ly lz press pxx pyy pzz
20 dump 1 all custom 10 Ag10Cub10t.lmp.xyz id type x y z
21
22 #运行
23 velocity all create 300 12345
24 run 100
```

运行后的结果

